

ProNav V200 GPS Kompass

Montering av V200 på 1 toms rørfeste.



V200 Pole Mounting Kit PN: 710-0166-10
(følger med)

N220F rørfeste 1 toms.
(kjøpes separat) ([gjenger 1"-14 TPI, internal](#))



- 1) Monter kontramutter på rørfestet og plasser den så langt ned som mulig på røret.
- 2) V200 monteres på rørfestet og roteres frem til det treffer kontramutter.
- 3) Juster retningen på V200 slik at merket peker mot baug.
- 4) Kontramutter strammes slik at kompasset sitter fast. Bruk om nødvendig gjengetape eller TEC7 i området for kontramutter for å sikre den mot å løsne.