

SIMRAD®

NSX®

HURTIGSTARTVEILEDNING

Simrad NSX® multifunksjonsskjerm (MFD) er tilgjengelig i flere størrelser. Dette dokumentet beskriver grunnleggende bruk av enheten.


Den nyeste versjonen av dette dokumentet og andre appveiledninger finner du ved å laste ned **Simrad: Boating & Navigation**-appen, skanne QR-koden®, og koble til NSX®, eller gå til: www.simrad-yachting.com/downloads/nsx.

→ **Merk:** Se den vedlagte installasjonshåndboken før du slår på enheten.

GRUNNLEGGENDE KONTROLLER

For å slå på enheten trykker du på og holder nede av/på-knappen. Et pip angir at enheten slås på.

Hvis du skal slå av enheten, kan du holde inne av/på-knappen eller velge **Slå av** i hurtigmenyen.



- A Av/på-knapp
B Berøringsskjerm

Ekstern strømkontroll

Strøm til enheten kan styres med en ekstern bryter eller andre enheter. Se i enhetens installasjonshåndbok for detaljer om tilgjengelige strømalternativer.


→ **Merk:** Hvis multifunksjonsskjermen styres av en ekstern strømkilde, kan den ikke slås av med av/på-knappen. Å trykke på og holde av/på-knappen setter enheten i standby-modus. Trykk på av/på-knappen igjen for å vekke enheten.

FØRSTE OPPSTART

Når du starter enheten for første gang, eller når du starter den etter å ha gjenopprettet fabrikkinnstillingene, må du angi språk, land og tidssone, søke etter et eksisterende båtnettverk og følge instruksjonene på skjermen.

OPPSETTSVEILEDNING

På **Velkommen**-skjermbildet (Welcome) velger du **Fortsett med oppsett av enheten** (Continue device setup) for å fullføre enhetsinnstillingene. Alternativt kan du velge innstillingsikonet og deretter velge **Oppsettsveiledning** (Setup guide).




→ **Merk:** Det er viktig å konfigurere multifunksjonsskjermen for å sikre nøyaktig navigasjon og sikkerhet til sjøs.

KNAPPER FOR HURTIGTILGANG

På hurtigmenyen har du direkte tilgang til grunnleggende systeminnstillinger og -funksjoner. Trykk én gang på av/på-knappen for å vise hurtigmenyen, eller sveip ned fra toppen av skjermen.

Bildet nedenfor viser skjermen fra en enhet som er koblet til en ekstern strømkontroll.



→ **Merk:** Sveip oppover hvor som helst på skjermen for å skjule hurtigitilgangsmenyen.


APPER

En app er et program for en unik funksjon. Tilgangen på enkelte apper avhenger av størrelsen på enheten din og maskinvaren som er koblet til.

For å få spesifikke brukerveiledninger for ulike apper kan du laste ned mobilappen på mobilenheten din og koble den til skjermenheten eller gå til følgende nettsted: www.simrad-yachting.com/downloads/nsx.

HJEM-SKJERM

Velg hjem-knappen på panelet for nylige apper for å åpne startskjermen (A). Du har tilgang til alle apper, innstillinger og varsler på startskjermen.



- A Hjem-knapp – trykk på denne knappen for å gå til startskjermen
B Varselliste – velg denne listen for å se nylige og tidligere systemvarsler
C Innstillinger – velg dette for å vise innstillingene for multifunksjonsskjermen
D Statuslinje – viser gjeldende dato og klokkeslett
E Apper – viser alle systemappgrupper og egendefinerte appgrupper i et rutenett
F Avslutt – velg dette for å lukke startskjermbildet og gå tilbake til den sist brukte appen


→ **Merk:** Avslutt-knappen (F) er deaktivert hvis ingen apper er aktive.

NØDSSITUASJON OG MANN OVER BORD

Bruk Mann over bord-appen (MOB) i nødssituasjoner. Velg **MOB (2)** på startskjermen for å åpne appen.

Velg markør for overbord (3) for å opprette et MOB-veipunkt på fartøyet plassering. Velg deretter anropsassistanseknappen (4) for å vise nyttige meldinger når du søker hjelp.


Følg instruksjonene for å svare på nødssituasjonen.



→ **Merk:** Bruk Veipunkter og ruter-appen for å fjerne Mann over bord markøren.

ALERTS (VARSLER)


Enheden sjekker tilkoblede sensorer og enheter kontinuerlig for varsler, systemfeil eller endringer i omgivelsene. Varsler kan konfigureres ved å konfigurere regler. Gå til **Innstillinger > Varsler**.



KOBLE DEG TIL MOBILAPPEN

Velg **Koble til Simrad-appen** på hurtigitilgangsmenyen for å koble mobilenheten din (telefon eller nettbrett) til enheten.

Last ned **Simrad: Boating & Navigation**-appen fra App Store® eller Google Play®, og skann deretter QR-koden.



Når den er tilkoblet, kan du bruke mobilappen til å gjøre følgende:

- Vise og laste ned appveiledninger på mobilenheten din
- Registrere skjermenheten din
- Abonnere på kart
- Opprette dine egne veipunkter, ruter og spor
- Utforske interessepunkter
- Overvåke båttrafikk og vær
- Lese de siste tipsene og hintene
- Laste ned og bruke programvareoppdateringer for skjermenheten

→ **Merk:** En Internett-tilkobling kreves for de fleste av de ovennevnte funksjonene.

VAREMERKER

- Navico® er et varemerke for Navico Group.
- Simrad® er et varemerke for Kongsberg Maritime AS, lisensiert til Navico Group.
- NSX® er et varemerke for Navico Group.
- QR Code® (QR-kode) er et varemerke for Denso Wave Incorporated.
- App Store® og App Store-logoene er varemerker for Apple Inc.
- Google Play® og Google Play-logoene er varemerker for Google LLC.

Dokumentversjon: 002

©2024 Navico Group. Med enerett. Navico Group er en divisjon av Brunswick Corporation.

®Reg. U.S. Pat. & Tr. Off, og ™ common law-merker. Gå til www.navico.com/intellectual-property for å gjennomgå de globale varemerkerettighetene og akkrediteringene til Navico Group og andre enheter.