



Alfatronix lader for Bly- og AGM batteri

ICi 24-12 144 DC-DC 12A

ICi 24-24 144 DC-DC 6A

ICi 12-12 072 DC-DC 6A

ICi 12-24 072 DC-DC 3A




Hvis Mode linken **benyttes** vil laderen fungere som en konstant-spennings lader på 13,6V/27,2V (rød prikket linje)

Hvis Mode linken **ikke benyttes** vil laderen virke som en 4-steps lader som vist med den sorte linjen.

### Merk

Når Mode linken **ikke benyttes**, vil laderen slutte å lade hvis batterispenningen kommer under 7,5V/15V. eller spenningen på batteriet ikke kommer over 14,1/28,2V etter 16 timer lading.



Alfatronix ICi lader for Bly og AGM batteri

20181108



Alfatronix lader for Bly- og AGM batteri

ICi 24-12 144 DC-DC 12A

ICi 24-24 144 DC-DC 6A

ICi 12-12 072 DC-DC 6A

ICi 12-24 072 DC-DC 3A




Hvis Mode linken **benyttes** vil laderen fungere som en konstant-spennings lader på 13,6V/27,2V (rød prikket linje)

Hvis Mode linken **ikke benyttes** vil laderen virke som en 4-steps lader som vist med den sorte linjen.

### Merk

Når Mode linken **ikke benyttes**, vil laderen slutte å lade hvis batterispenningen kommer under 7,5V/15V. eller spenningen på batteriet ikke kommer over 14,1/28,2V etter 16 timer lading.



Alfatronix ICilader for Bly og AGM batteri

20181108

