



Skann her for å lagre en kopi

NO

NSS® 4

HURTIGSTARTVEILEDNING

Dette dokumentet beskriver de grunnleggende kontrollene på multifunksjonsskjermen (MFD) Simrad NSS® 4.


Hvis du vil se den nyeste versjonen av dette dokumentet og andre appveiledninger, kan du laste ned Simrad-mobilappen, skanne QR-koden® og koble til NSS®-enheten din. Du kan også gå til følgende nettadresse: www.simrad-yachting.com/downloads/nss-4.

→ **Merk:** Se den vedlagte installasjonshåndboken før du slår på enheten.

GRUNNLEGGENDE KONTROLLER

For å slå på enheten trykker du på og holder nede av/på-knappen (G). Et pip angir at enheten slås på.

For å slå av enheten holder du inne av/på-knappen eller velger **Slå av** i hurtigmenyen.



- | | |
|-------------------|------------------------------------|
| A Berøringsskjerm | F Veipunkt |
| B Hjem | G Strøm |
| C Appmeny | H Tilpassbare taster |
| D Rullehjul | • 1 stk. 10-tommers enhet |
| E EXIT-knappen | • 2 stk. 12- og 16-tommers enheter |
| | I Minnekortdør |

Strømkontroll

NSS kan styre strøm til andre enheter. Strøm til NSS-enheten kan styres med en ekstern bryter eller andre enheter. Se enhetens installasjonshåndbok for informasjon om tilgjengelige strømalternativer.


→ **Merk:** Hvis multifunksjonsskjermen styres av en ekstern strømkilde, kan den ikke slås av med av/på-knappen. Men hvis du trykker på og holder inne av/på-knappen settes enheten i standby-modus. Trykk på av/på-knappen igjen for å vekke enheten.

FØRSTE OPPSTART

Når du starter enheten for første gang, eller når du starter den etter å ha gjenopprettet fabrikkinnstillingene, må du angi språk, land og tidssone, båtnettverk og følge instruksjonene på skjermen.

OPPSETTSVEILEDNING


På **Velkommen**-skjermbildet velger du **Fortsett med oppsett av enheten** for å fullføre enhetsinnstillingene. Alternativt kan du velge innstillingsikonet , som finnes på startskjermen, og deretter velge **Oppsettsveiledning**.



→ **Merk:** Det er viktig å konfigurere multifunksjonsskjermen for å sikre nøyaktig navigasjon og sikkerhet til sjøs.

KNAPPER FOR HURTIGTILGANG

På hurtigmenyen har du direkte tilgang til grunnleggende systeminnstillinger og -funksjoner. Trykk én gang på av/på-knappen for å vise hurtigmenyen, eller sveip ned fra toppen av skjermen.



→ **Merk:** Sveip oppover hvor som helst på skjermen for å skjule hurtigtilgangsmenyen.


APPER

En app er et program for en unik funksjon. Tilgangen på enkelte apper avhenger av størrelsen på enheten din og maskinvaren som er koblet til.

For å få spesifikke brukerveiledninger for ulike apper kan du laste ned Simrad-appen på mobilenheten din og koble den til skjermenheten eller besøke: www.simrad-yachting.com/downloads/nss-4.

HJEM-SKJERM

Velg  for å åpne aktivitetslinjen, og velg den på nytt for å få tilgang til startskjermbildet. Du får tilgang til alle apper, innstillinger og varselmeldinger på startskjermen.




- A Hjem – velg denne for å gå til startskjermen
- B Varselliste – velg denne listen for å se nylige og tidligere systemvarsler
- C Innstillinger – velg dette for å vise innstillingene for multifunksjonsskjermen
- D Statuslinje – viser gjeldende dag og klokkeslett, og statusen for nettskysynkronisering, navigering og Internett-tilkobling
- E Apper – viser alle systemapper og egendefinerte apper i et rutenett
- F Avslutt – velg dette for å lukke startskjermbildet og gå tilbake til den sist brukte appen

→ **Merk:** Avslutt er deaktivert hvis ingen apper er aktive.

NØDSSITUASJON OG MANN OVER BORD

Bruk Mann over bord-appen (MOB) i nødssituasjoner. Velg MOB-ikonet (2) på startskjermbildet for å åpne appen.


Velg markøren for mannskap over bord (3) for å opprette et MOB-veipunkt på fartøyet plassering. Så velger du Ring assistanseknappen (4) Følg instruksjonene for å svare på nødssituasjonen.



→ **Merk:** Bruk Veipunkter og ruter-appen for å fjerne Mann over bord markøren.

VARSLER


Enheten sjekker tilkoblede sensorer og enheter kontinuerlig for varsler, systemfeil eller endringer i omgivelsene. Varsler kan konfigureres ved å konfigurere regler. Gå til **Innstillinger > Varsler**.



KOBLE DEG TIL MOBILAPPEN

Velg **Koble til Simrad-appen** på hurtigtilgangsmenyen for å koble mobilenheten din (telefon eller nettbrett) til enheten.

Last ned Simrad-mobilappen fra App Store® eller Google Play®, og skann deretter QR-koden.



Når den er tilkoblet, kan du bruke mobilappen til å gjøre følgende:

- Vise og laste ned appveiledninger på mobilenheten din
- Registrere skjermenheten din
- Abonnere på kart
- Opprette dine egne veipunkter, ruter og spor
- Utforske interessepunkter
- Overvåke båttrafikk og vær
- Lese de siste tipsene og hintene
- Laste ned og bruke programvareoppdateringer for skjermenheten

→ **Merk:** En Internett-tilkobling kreves for de fleste av de ovennevnte funksjonene.